



CALEFONES AUTOMÁTICOS

templatech[®]
FULLCONTROL

14 y 16 litros



16 Litros
INSTRUCCIONES DE USO
PRECAUCIONES
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.
Este aparato debe ser instalado en un lugar bien ventilado.



Características Generales

- Display digital, permite programar la temperatura exacta de salida.
- Termostático.
- Modulante, mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión en la red de agua.
- Ionizado, sin llama permanente.
- Ahorro, consumo óptimo de gas.
- Encendido automático.



LITRAJES	GAS
14 Lts.	Licuada y natural
16 Lts.	Licuada y natural

templatech FULLCONTROL		
Modelos	ST14-1	ST16-1
Litros	14	16
Distancia entre conexiones agua (mm)	284	303
Ancho (mm) (artefacto/embalaje)	361 / 395	430 / 478
Fondo (mm) (artefacto/embalaje)	218 / 284	221 / 285
Alto (mm) (artefacto/embalaje)	685 / 740	715 / 770
Diámetro ducto evacuación gases (mm)	126	126
Peso (kg) (Neto / Bruto)	9,5 / 10,5	11,5 / 13
Potencia útil Nominal (kW)	23,2	26,6
Consumo Térmico Nominal (kW)	26,4	30,2
Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)	3,8	3,8
Rosca conexión gas	G1/2	G1/2
Rosca conexión agua (Flexibles con tuerca)	G1/2	G1/2
Rango temperatura selección	38 a 65 °C	38 a 65 °C
Categoría	Tiro natural	tiro natural
Tipo de gas	Licuada y natural	Licuada y natural

Sistemas de Seguridad Splendid

1. Seguridad sobrepresión de agua.
2. Sensor de detección de llama.
3. Sensor anti-retorno de gases.
4. Seguridad de apagado automático 60 minutos.
5. Doble sello de gas.
6. Doble sensor de temperatura a la salida del agua caliente.

Consejos de Instalación

- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: licuado o natural.
 - Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso, evite corrugado.
 - Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
 - Instale su calefón en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
 - Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
 - Haga la instalación de su calefón con un instalador autorizado.
- Por cualquier consulta llame al 600 822 00 80

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos	🔥🔥	🔥🔥🔥
2 duchas		🔥🔥

🔥🔥 Recomendable 🔥🔥🔥 Óptimo



Consumo exacto de gas en relación al flujo de agua y selección de temperatura



CONTACT CENTER
600 822 0080



www.splendid.cl

